



- Luz LED
- Botón Cierre o Botón Aceptar
- Cancelar



Atención: El código Maestro de fabrica es "123456" y el código de usuario es "123". Una vez instalada la cerradura, cambie los códigos para mayor seguridad. Los códigos pueden contener de 2 a 8 dígitos.

Bloqueo de seguridad: luego de 4 intentos de códigos incorrectos, la cerradura emitirá sonidos de alarma y flashes rojos. La cerradura permanecerá bloqueada por 30 segundos.

Luz LED - Definición de Mensajes

- Batería baja: flashes rojos y beeps durante 5 segundos.
- Programación valida: flash verde y 1 beep largo
- Programación invalida: flash rojo y 1 beep largo
- Error de cierre: flashes rojo y 3 beeps largos

Cambio Código Maestro

Código Maestro Actual - - (4) - - Nuevo Código Maestro - - repita Nuevo Código Maestro -

Apertura Cerradura

Ingrese un código de usuario valido y presione - la cerradura responderá con un beep y el LED se iluminara verde

Cierre Cerradura

Presione - la cerradura responderá con dos beeps y el LED se iluminara rojo

Agregar código usuario (hasta 10 códigos de usuario distintos)

Código Maestro - - (1) - - Nuevo Código Usuario - - repita Nuevo Código Usuario -

Código de Un Solo Uso (una vez ingresado el codigo, el mismo se borrara de la memoria):

Código Maestro - - (7) - - Código de Un Uso - - repita Código de Un Uso -

Borrar Códigos de Usuario

Código Maestro - - (2) - - Código Usuario a borrar - - repita el Código Usuario a borrar -

Borrar Todos los Códigos

Código Maestro - - (3) - - Repita Código Maestro -

Nota: este procedimiento borrara todos los códigos, excepto el Código Maestro.

Ajuste Cierre Automático

Activar cierre automático: Código Maestro - - (8) - . El cierre automático está programado en 15 segundos.

Desactivar cierre automático: Código Maestro - - (9) -

Ajustar tiempo cierre automático: Código Maestro - - (8) - Ingrese dos digitos (05-99) indicando segundos -

Modo Silencioso

Código Maestro - - (0) -

Nota: Repita el procedimiento para activar el sonido.

Restablecer Código Maestro a Parámetros de Fabrica

Remueva una batería y vuelva a insertar. La cerradura responderá con señales auditivas (beep largo y beep corto).

Presione tres veces en tres segundos. El código maestro será restablecido a fábrica.