

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Consulte la plantilla para la preparación correcta de la puerta

TECLAJO TÁCTIL
CUERPO INTERIOR
PLANTILLA DE INSTALACIÓN
MÓDULO DE RADIO (OPCIONAL)
4 PILAS ALCALINAS AA
CONTRA
PLACA DE MONTAJE
2X
4X TORNILLO DE 12 mm
3X TORNILLO DE 8 mm
4X TORNILLO DE 25 mm
2X TORNILLO DE 36 mm
2X TORNILLO DE 44 mm
MANUAL DE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Lo invitamos a leer este instructivo antes de usar el producto. LA OMISIÓN O ERRORES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE MANUAL PODRÍAN CAUSAR DAÑOS AL PRODUCTO, LO CUAL SUPONE UNA PERDIDA DE GARANTÍA

1 INSTALACIÓN PLACA DE MONTAJE

NOTA: RETIRAR TORNILLOS DE PLACA DE MONTAJE.

A) UTILICE LA PLANTILLA PARA MARCAR LAS PERFORACIONES

B) PRESENTE LA PLACA DE MONTAJE SOBRE LAS PERFORACIONES POR EL INTERIOR Y FIJELA CON LOS TORNILLOS DE 25 mm

NOTA: EN CASO DE SOLDAR LA PLACA DE MONTAJE SOLO REALIZAR LA PERFORACION CENTRAL 54 mm.

2 INSTALACIÓN TECLADO TÁCTIL

A) COLOQUE EL TECLADO TÁCTIL PASANDO EL CABLE A TRAVÉS DE LA PUERTA Y POR DEBAJO DE LA PLACA DE MONTAJE

3 SUJECIÓN DE TECLADO TÁCTIL A LA PLACA DE MONTAJE

A) UTILIZAR TORNILLOS DE 36 mm PARA EL ESPESOR DE PUERTA DE 35 mm HASTA 45 mm.

2X TORNILLO DE 36 mm

4 CONEXIÓN DE CABLE A CONECTOR

5 FIJACIÓN DEL CUERPO INTERIOR

1 2 3 4

4X TORNILLO DE 12 mm

NOTA: FIJA EL CUERPO INTERIOR A LA PLACA CON LOS 4 TORNILLOS DE 12 mm.

6 INSTALACIÓN DE LA CONTRA

4X TORNILLO DE 25 mm

NOTA: FIJAR CONTRA CON TORNILLOS DE 25 mm

3 mm a 5 mm

NOTA: COLOQUE LA CONTRA SOBRE EL CANTO DEL MARCO Y ALINEAR CON EL CUERPO INTERIOR VER PLANTILLA DE INTALACION

7 PRUEBAS DE OPERACIÓN

Nota: Verificar alineación y funcionamiento

El cerrojo debe de estar en posición retraído antes de insertar las pilas

Nota: La llave sirve para bloquear y desbloquear la perilla (gírala 360°)

A) PRESIONE EL BOTÓN PARA GIRAR LA PERILLA

8 INSTALACIÓN DE PILAS

"Bienvenido a Yale Real Living"

9 INSTALACIÓN MODULO DE RED (OPCIONAL)

Se deben retirar las pilas antes de instalar el módulo de red en la ranura correspondiente.

Nota: Fija la cubierta con tornillos de 8 mm

10 INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA

3X TORNILLO DE 8 mm

¡FELICIDADES! HA INSTALADO CORRECTAMENTE LA CERRADURA YRD256

"Vea las instrucciones de programación al reverso del presente manual".

