


Yale Manual de Usuario e Instalación Cerrojo Pantalla Táctil YRD110




LA OMISIÓN O LA INADECUADA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INSTRUCTIVO, PODRÍAN DAÑAR EL PRODUCTO OCASIONANDO LA PERDIDA DE GARANTÍA


Preparación previa a la instalación




1 Instalación de Pestillo y Contra




2 Instalación de Pantalla Táctil




3 Instalación Placa de Montaje




4 Conexión del Cable




5 Instalación Cubierta Interior




Pruebas de Operación



6 Instalación de Tapa Baterías/ Ajuste lado Puerta



8 Instalación de Tapa Baterías



Felicitaciones, ha instalado con éxito el cerrojo YRD256. De vuelta este instructivo para instrucciones de programación.